

# **National**

# 自動 ホームベーカリー(家庭用)

取扱説明書·料理集

品番SD-BT102




上手に使って上手に節電

保証書別添付

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

# ドライイーストメニュー

# リストシスト 全人 ソフト 全人 ソコース P.16



焼き上がりまで 5 時間

予約タイマー〇

皮がやわらかく、キメが 細かいしっとりとしたパ

### 食パンコース

焼き上がりまで 4 時間

予約タイマー〇

皮はパリッと香ばしく、 少し歯ごたえのあるパ

#### 



焼き上がりまで 4 時間

食パンをベースにした ぶどうパンです。

くるみパンも作れます。



天然酵母メニュー

焼き上がりまで 7 時間


歯ごたえがあり、あっさり

としていて特有の風味が

予約タイマー〇

あります。

●野菜などの食材を加えたアレンジパンも



メニューP.20~21 にんじんパン・かぼちゃパン・ほうれん草パン・ミルクパン・チーズパン・全粒粉パン・オートミールパン

(山形フランスパン)

予約タイマー〇

パリッとしたかための皮 で、キメが粗い山形の フランスパンです。

焼き上がりまで 7 時間

このパンの本は 次のような思いで編集しています。

まず、ホームベーカリーでパンを作るための基本的な 知識を、ぜひお読みください。

- 各コースの紹介(P.2~3)
- ●パンの基本材料(P.4~5)

また、作りたいパンのページを開いてください。 そこには、材料・工程・キー操作などのパン作りに必要 な内容がすべておわかりいただけるようにしています。

### このたびは、自動ホームベーカリーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### このパンの本で

ぶどう

いろいろなパンづくりをお楽しみください。

予約タイマーが使えるのは、次の4コースです。

- ●食パンコース ●天然酵母食パンコース

### 

焼き上がりまで 🤈 時間



材料投入

メニューP.28

食パンの焼き上げ時間を

4時間で焼いた食パンに比 べて、風味・弾力にやや欠け、 高さもやや低くなります。

焼き上がりまで 🤈 時間

ドライフルーツなどを加えた

たっぷりのブリオッシュなど、

パネトーネをはじめ、バター

バラエティが広がります。

ブリオッシュ・チョコレートパン・果汁パン

●「スイート食パン(早焼き)」がおいしく焼けます。

パネトーネ

●ソフト食パンコース●フランスパンコース

# わが家の一日……

# の香りで始まります。

# 今日も焼きたてパン

# パン生地 パン 生 リリコース P.32

生地作りまで 1時間 30分


バターロール、クロワッ サンなどの生地作りま でを行います。

メニューP.32

バターロール

あんパン・メロンパン・ドーナツ・クロワッサン・ デニッシュ・プチブル・黒糖胚芽パン

# ピザ年ルコース P.38



ピザなどの生地作りま でを行います。

カレーパン・ピタパンサンド・イタリアンロール

# ぶどう 天然酵母食パンをベー スにしたぶどうパンです。 くるみパンも作れます。



生地作りまで 4 時間



でを行います。 プチパン などのシンプルなパン をお試しください。

メニューP.48 プチパン

プチパンアラカルト・おいもパン・ガーリックフランス

# パンの基本材料

#### 小麦粉丨

#### パン作りには

たんぱく質を多く(約12~ 15%)含む強力粉が基本です。

薄力粉



水でねられると、たんぱく質が 結合してパンの組織(グルテ ンを生成します。

- ●ふるって使う必要はありま
- 国内産の小麦で作った小麦 粉やパン専用小麦粉は、たん ぱく質の量に差があるため、 パンの膨らみ方にも差がで きます。

詳しくは「パン作りのQ&A」 をご覧ください。(© P.58)



222222222222222



水

小麦粉に加えてねられること によって、パンの組織を生成し ます。

役割

味・香り・色つやをよくします。 パンの組織を強くする役目も あります。

2222222222222222

#### 22222222222222222

#### 油脂

バター 無塩バター マーガリン ショートニング



役割

キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

メモ

乳製品

● 固形のままお使いください。

2222222222222222

222222222222222

砂糖 黒砂糖 ざらめ はちみつ



パン用酵母の栄養となり、発酵 熟成を促します。 また、風味や香り、表皮の焼き色 をよくします。



●粒の大きいものは、かりゅう状 につぶしてお使いください。

#### ドライイースト 用「パンミックス」について

食パン

パンミックス

ソフト食パン

利用できるメニュー

ソフト食パン

にんじんパン

かぼちゃパン

チーズパン

ミルクパン

食パン

(P.18)

(P.26)

(P.20)

(P.26)

(P.24)

他のコース・メニューは自家配合でお作

食パンスイート スイート食パン

フランスパン フランスパン

ぶどうパン (P.22)

食パン(早焼き)

スイート食パン (早焼き)

 $(P.20 \sim 21)$ 

ほうれん草パン

(P.16)

5つの基本材料とドライイーストが1回分ずつ パックになった「パンミックス」5種類をあっ せんしています。

ナショナル製品取扱店でお求めいただけます。



### 塩



役割

味付のほか、歯ごたえのあるパ ンにします。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

食パンミックス・食パンスイートミックスは、 天然酵母「食パン」・「ぶどうパン」コースに もお使いいただけます。

■この場合、ドライイーストは使わずホームベー カリーでおこした生種をお使いください。 詳しくは「パン作りのQ&A」をご覧ください。 (☞P.59)

#### パン用酵母

「ドライイースト」のコースで使うパン用酵母 **ドライイースト** 

必ず、予備発酵のいらないドライイーストを使います。 (生イーストは使えません。)

また、使うときは直接イースト容器に入れてください。 日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。



#### 「天然酵母」のコースで使うパン用酵母 (天然酵母パン種(元種))

天然の食物(果物・野菜類など)から培養された 酵母で、菌数(発酵力)が不安定です。 また元種は、酵母が休眠している状態でそのま までは使えません。「生種」としておこして、活 性させてから使います。



このホームベーカリーでは菌数(発酵力)が安定している「ホシノ天 然酵母パン種」をお使いください。

	「ホシノ天然酵母パン種」	
品名	50g×5袋入り	
*****	●東京食流 (0426)46-5432	
お申し込み先	●富澤商店 (042)776-6488	

● パン種に関するお問い合わせ:(有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 (042)737-7825

詳しくは、同梱の「ホシノ天然酵母パン種紹介チラシ」をご覧ください。

パン用酵母は糖分を栄養として活動し、炭酸ガスを発生させパンを 膨らませます。

パンの組織

発生した炭酸ガスを包み込んで膨れる。





●酵母は生きています。賞味期限が切れていないものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してください。

22222222222222222



パンの味や香りをよくしたり色 つやのあるパンにします。また、 パンがかたくなるのを防ぎます。 メモ

●生乳を使う場合は、約70 以上に温めて、充分に冷やし てお使いください。

りください。

# ホームベーカリーの パンについて

#### パンづくりはとてもデリケート

いつもどおりに焼いていても、条件が微妙に 違うとパンの膨らみ方や形に差が出ます。

もちろんホームベーカリーで焼いても同じです。



たとえば、室温や湿度、材料の種類や質 (特に国内産小麦で作った小麦粉など) タイマーの有無などに影響されます。 ・特にパンの高さは、3cm程度は 変化します。

#### 「天然酵母とドライイースト」の違いは?

天然酵母

天然の食物(果物・根菜類など)だけで 培養された酵母。

発酵力はドライイーストより弱いため、 パン作りにも時間がかかります。

ドライイースト 一定の酵母数が得られるように 生産管理され、発酵力が安定している ため手軽に使えます。

#### ~ 食パンを比べると~

天然酵母

高さはやや小ぶりの場合があり、色は 濃いめ。



皮はおかきやしょうゆのような独特の香り。 もっちりと歯ごたえがあり、かすかな 酸味と甘味があります。

ドライイースト 天然酵母パンに比べて少し高さがあり、 ややソフトな歯ごたえ。



#### ~生地の感触を比べると~

天然酵母 少しべたつきやすいので、シンプルな 形に成形することをおすすめします。 もちろん、慣れて、コツをつかんだら ロールパンにも挑戦してはいかが?

ドライイースト バターロールはもちろん、




クロワッサンなどいろいろなパン作りを お試しください。



### お使いになる前に

安全上のご注意	8
使用上のお願い1	
各部の名前と扱い方1	1
現在時刻(時計)の合わせ方1	4





### パンの作り方・メニュー



ソフト食パンを焼く......16



食パンを焼く......18

『ファ 『 アレンジメニュー例

ソフト食パンや食パンの 材料配合を少し変えて ......20 ソフト食パンや食パンをベースに お好みの食材を加えて......20~21 ●野菜を加えて●乳製品を加えて●穀類を加えて

食パン (ぶどう) ぶどうパンを焼く......22

フランスパンを焼く......24 (山形フランスパン) フランスパン

食パン早焼き

食パンを早く焼く ......26

食パン早焼き 材料投入

食パン(材料入り)を早く焼く.....28 例 パネトーネ

メニュー例

ブリオッシュ・チョコレートパン 果汁パン......30~31



バターロールを作る .....32 メニュー例

あんパン・メロンパン・ドーナツ...34~35 クロワッサン・デニッシュ プチブル・黒糖胚芽パン......36~37



ピザを作る......38 メニュー例

カレーパン・ピタパンサンド イタリアンロール......40~41

生種をおこす .......42

食パンを焼く......44

食パン

ぶどうパンを焼く......46

(ぶどう) パン生地

プチパンを作る......48 メニュー例 プチパンアラカルト・おいもパン ガーリックフランス.....50~51



### ご愛用いただくために



故障かな?54	
パンがうまく焼けないとき56	
パン作りのQ&A58	
保証とアフターサービス62	
仕様裏表紙	

# 安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区 分し、説明しています。









この絵表示は、してはいけない「禁止」内容 です。






この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

### 警告

取り扱い

絶対に分解・修理・改造は行わない





発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしない



水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児の手の届く所で使 わない






やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源・コード

コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外で使わない





たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火 災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない でください。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る





プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因になります。

プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止




感電の原因になります。

コード・電源プラグを破損するよう なことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけ たり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱっ たり、重い物を載せたり、束ねたりしない





傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因に なります。

コード・プラグの修理は、販売店にご相談くだ さい。

#### リチウム電池

充電・ショート・加熱・火中投入し ない

他の金属や電池と混ぜない





発熱・破裂・発火の原因になります。

乳幼児の手の届かないところに置く 廃棄や保存は、テープなどで巻き 付けて絶縁する





あ万一飲み込んだ場合は医師にご相談ください。

# 安全上のご注意必ずお守りください(続き)

### **注意**

▋ やけどを防ぐために ┃

蒸気口に手を触れない





やけどの原因になります。特に乳幼児には触らせな いようご注意ください。

使用中や使用後しばらくは、本体・パン ケース・庫内・ふた内側などの高温部に 触れない






やけどの原因になります。

お手入れは冷えてから行う




やけどの原因になります。

リチウム電池







使用場所

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で 使わない



火災の原因になります。

- じゅうたん・骨・ビニールシート・樹脂などの 上で使わない。
- 動いパンケースは置き場所に注意する。

壁や家具の近くで使わない



熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 壁・家具などから5cm以上離す。

■電源・コード

使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く



電源プラグ を抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引 き抜く



感電や、ショートによる発火の原因になります。

#### 調理中

使用上のお願い

#### ぶどうなどの材料を入れるとき以外 は、ふたを開けない

焼き上げ中に開けると、 蒸気で目の痛みを感じ ることがあります。 発酵中などは、庫内温 度に影響してパンので きばえが悪くなること があります。



ふたにふきんをかけない

操作部の故障やふたが 変形する原因になります。



#### パンを取り出すとき

#### 必ずミトンをはめる

パンケース・庫内・ふた内 側など高温部に触れて、 やけどをすることがあり ます。



#### パンケースのハンドル根元をしっか り持って振る


不安定な持ち方をすると、 滑ってやけどをすること があります。



#### 使用場所

#### 火気や湿気のある所で使わない

本体が変形する原因に なります。



#### 次のようなテーブルの上で使わない

- ●粉・油脂類が落ちたテーブルの上
- テーブルクロスの上
- テーブルの端より

本体が滑って落ちる原 因になります。



#### 取り扱い

#### 温度センサーや開閉弁に強い力を 加えない

変形するとパンがうまく焼けなくなります。

ヒーターに強い力を 加えない

ヒーター支えが割れ る原因になります。



ヒーター支え


パンケースの着脱や庫内のお手入れをする ときにはご注意ください。

#### リチウム電池を取り付けるとき


電池ボックスの中に異物や水が入 らないようにする


故障の原因になります。





# 各部の名前と扱い方







付属品

約2g

約5g

約2.8g






ふた付き計量カップ大(1個) 計量カップ小(1個) (生種容器) 生種おこし・生種保存専用。 水などの液体専用。 (一目盛り約10ml) (一目盛り約10ml)

の水の計量に使います。

ー フランスパン 200 ー 「ソフト食パン 食パン - - | 食パン早 180 - - - - - ピザ生地 食パン早焼き --- 大然酵母食パン パン生地(天然酵母) 150 ---- パン生地(ドライイースト) 目盛りは、生種をおこすとき ● 小麦粉などを量らないで

> ください。 <sup>,</sup>目盛りがg単位でない ため、正しく量れません。

# 現在時刻(時計)の合わせ方






#### MEMO


- 夜中の12時は000に、昼の12時は000に合わせます。
- ●時刻表示が薄くなったり、消えたときはリチウム電池の寿命 (約2年)です。電池を交換してください。(☞P.55)

### 現 在 時 刻 (時 計) を 合 わ せ る

### ■ 電源プラグを差し込む



# 2リチウム電池を取り付ける



### 3 時または分を押して 時刻を点滅させる



# 4 時 分 を押して **時刻を合わせる**

例夜の20:30分に合わせる場合



- 時 1時間刻み
- 分 1分刻み
- ●押し続けると早送りができる。




・操作終了後5秒で点滅が止まり、▲マークが出ると時刻合わせ完了。



電源プラグを抜く。(時計は動きます。)

# ト食パンを焼く

●6枚切1枚分:207 kcal





### 料(1斤)

バター 砂糖 スキムミルク	280g 17g 大スプーン2 大スプーン1 小スプーン1	パンミ
水 「 室温が約30 約5	200ml	食パン

ドライイースト .......小スプーン1 強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

#### ックスを使う場合



#### 、ポイント

●室温が高いときやタイマーで焼くときは、 粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをお すすめします。

出

す

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする


3 水を周囲に回し 入れる。

1 羽根を取り付ける。 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。

#### ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める




#### 電源プラグを差し込む



#### ドライイースト を押して ▲マークを場に合わせる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約5時間後)



### スタート を押して □ スタートさせる

●ランプが点灯し、工程を表示する。

ねかし



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

でき上がり

### でき上がりのブザーが鳴ったら

を押してパンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。 ・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、 ハンドル根元 を持って強く 数回振る。

パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。



使用後は電源プラグを抜く。

#### 予約タイマーで焼くとき

セットできる時間の範囲 5時間10分~13時間後

上記以外の時刻でスタートさせる 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、時刻を 変更してください。

#### ■ 現在時刻が合っているか確かめ

▲マークをデーに合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。( © P.15)

### 予約を押し 時 分を押して **焼き上げたい時刻を** 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合


でき上がり

1時間刻み

10分刻み

#### マスタート を押して タイマースタート させる

ランプが点灯し、工程を表示する。




#### こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スター トできないとき (暉P.54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき
- コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)

17 16

ンを焼く

●6枚切1枚分:199kcal





### 材料(1斤)

強力粉	280g
バター	11g
砂糖	大スプーン2
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
水	200ml
「 室温が約30	以上のとき の冷水190ml ]
└約5	の冷水190ml 」
	.1. → → > .4

ドライイースト .........小スプーン1 強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

#### パンミックスを使う場合




#### 、ポイント

●室温が高いときやタイマーで焼くときは、 粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをお すすめします。

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。




入れる。

ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める




#### 電源プラグを差し込む



#### を

### ドライイースト を押して ▲マークをしたに合わせる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約4時間後)



### スタート を押して **ファイン スタートさせる**

●ランプが点灯し、工程を表示する。



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



### 出

でき上がりのブザーが鳴ったら を押してパンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。



や表皮が乾燥してかたくなります。



使用後は電源プラグを抜く。

#### 予約タイマーで焼くとき

セットできる時間の範囲 4時間10分~13時間後

上記以外の時刻でスタートさせると 予約誤りを表示し、スタート できません。

→取消キーを押し、時刻を 変更してください。

#### ■ 現在時刻が合っているか確かめ

■▲マークを

に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。( © P. ]5)

### 予約を押し 時 分を押して ■ 焼き上げたい時刻を 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり

1時間刻み

10分刻み

#### スタートを押して タイマースタート させる

ランプが点灯し、工程を表示する。



#### こんなとき

- ●「庫内高温」を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき
- コースをまちがえてスター トさせたとき ( @P .61)

食パンを焼く



d

### ソフト食パンや食パンをベースに食材を加えたアレンジパンです。 ソフト |食パン●エネルギー目安表示:ソフト食パンベースの6枚切1枚分

[野菜を加えて]

### にんじんパン・かぼちゃパン・ほうれん草パン





(パンを焼く)

トを入れる。

入れなくてもよい

パンケースに(A) (B) 水の順に

ソフト食パンベースで作るとき

食パンベースで作るとき

**また。「食パン」コースで焼く。** 

入れ、イースト容器にドライイース

、ノフト食パン」コースで焼く。

●加える食材の量は

体)は約100mlを目安にします。

●焼き色が少し濃くなるので



	材料(1斤分)		ソフト食パン	食パン
		強力粉	28	0 g
		バター	17g	11g
	A	砂糖	大スブ	ーン2
		スキムミルク	大スプ	ーン1
		塩	小スプ	ーン1
		水	16	0 ml
		「室温が約30	以上のと	
		└約5	の冷水1	50ml.
		ドライイースト	小スプ	ーン1

しています。 ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます

野菜の水分があるため、水は40ml減ら

にんじんを加える場合

Œ	3	にんじん (皮をむいて) すりおろす)		50g

かぼちゃを加える場合

B	かぼちゃ (ゆでて皮を (むき、つぶす)	50g
ほうわん苔を加える担合		

はつれん早を加える場合

ほうれん草 B / ゆでてみじん 切りにし、絞る)
---------------------------------

# 0000000000000000

〔乳製品を加えて〕

#### チーズパン 246kcal



チーズの形は 残りません。

树	<b>州 1                                   </b>	ソフト食パン	食パン
	強力粉	280g	
	バター	17g	11g
$\bigcirc$	砂糖	大スプーン2	
	スキムミルク	大スプーン1	
	塩	小スプ	ーン1
B	プロセスチーズ (約5mm角に切る)	5 (	) g
기	<	20	0 ml
		人上のとき の冷水19	
	ドライイースト	小スプ	ーン1

(ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます)

#### バター 17g | 11g A 砂糖 大スプーン2 スキムミルク 大スプーン1 塩 小スプーン1 (B) 牛乳 100ml 100ml 室温が約30 以上のとき .....約5 の冷水90ml J ドライイースト 小スプーン1

ソフト食パン

280g

ミルクパン 210kcal

牛乳を入れるため、水は100 ml減らしています。 ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます

#### パンを焼く

材料(1斤分)

強力粉

- パンケースにA B 水の順に 入れ、イースト容器にドライイー ストを入れる。
- ソフト食パンベースで作るとき 、一、「ソフト食パン」コースで焼く。

食パンベースで作るとき

♠パン」コースで焼く。

#### お願い

野菜・乳製品・卵を入れたパンは、予約タイマーで焼かないでください。 (夏場などは腐敗することがあります。)

### 000000000000000

〔穀類を加えて〕

#### 全粒粉パン 229kcal・オートミールパン 231kcal



材料(1斤分)		ソフト食パン	食パン	
	強力粉	25	0 g	
	バター	17g	11g	
(A)	砂糖	大スプ	ーン2	
	スキムミルク	大スプ	ーン1	
	塩	小スプ	ーン1	
	水	21	0 ml	
	「室温が約30 以	人上のとき	7	
	L約5	の冷水20	0 ml	

ドライイースト 小スプーン1

#### 全粒粉を加える場合

B	全粒粉	30g
---	-----	-----

オートミールを加える場合

® オートミール	30g
----------	-----

#### 【パンを焼く

- パンケースにA B 水の順に入 れ、イースト容器にドライイース トを入れる。
- ソフト食パンベースで作るとき 、

  「ソフト食パン」コースで焼く。

食パンベースで作るとき

**、「食パン」コースで焼く。** 

#### 、ポイント、

●加える穀類の量は

小麦粉の重さの約10~20%を目安にします。 (量が多いほど膨らみが悪くなります。)

#### ソフト食パン・食パンの材料の配合を少し変えて...

バターや砂糖の分量を加減したいとき 次の量を目安にしてください。(パンのできばえに多少差ができます。)

材 料 増やすとき 減らすとき バター 約2.5倍まで 約1/2まで 約1/2まで 砂糖 約2倍まで 入れなくてもよい スキムミルク 約2倍まで

砂糖を増やすと、焼き色は少し濃くなります。 減らすと、やや淡い色で高さも低くなります。 塩を入れないと、歯ごたえに欠けたパンになります。 |例| スイート食パン 215kca

ポイント

野菜・チーズは小麦粉の重さの約20%を目安に、牛乳(液

「ソフト食パン」をベースにすることをおすすめします。

強力粉 ......250g バター ......30g 砂糖......大スプーン4 スキムミルク......大スプーン1 塩 ......小スプーン1 バニラエッセンス ......少々 水......170ml ドライイースト......小スプーン1


食パンミックススイートが使えます

例 プレーン合パン 184kcal

「別 ノレーノ良ハノ logk cal
強力粉280g
バター5g
砂糖大スプーン1
スキムミルク小スプーン11/2
塩小スプーン1
水210ml
ドライイースト小スプーン1
室温が約30C 以上のときは、こ
れらのパンも約5C の冷水を使

い、水は10ml減らします。

スキムミルクの代わりに牛乳を使いたいとき スキムミルク大スプーン1は、牛乳70ml相当です。 牛乳に代えるときは、牛乳の量だけ水を減らしてく ださい。




#### 卵や牛乳を入れて焼きたいとき

卵や牛乳の量だけ水を減らします。

計量カップに卵や牛乳を入れ、水を加えて 計量してください。

- ●量の目安
- ・卵を入れるとき.....1個
- ・牛乳を入れるとき…100ml



20

ソフト

食パン

┌ 強力粉 ......280g バター ......11g ☆ 砂糖 ......大スプーン2

スキムミルク .......大スプーン1

└塩 ......小スプーン1

水 ......200ml

.....約5 の冷水190ml 」

ドライイースト .......小スプーン1

室温が約30 以上のとき


強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

はじめから入れる材料

●Bに砕いたくるみ(30g)を加えるとぶどうくるみパンに。

●Bを砕いたくるみ(60g)に代えるとくるみパンに。

パンミックスを使う場合



- 室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをおすすめします。
- ●加える干しぶどうの量は、強力粉の重さの約20%を目安にします。
- ラム酒などに漬けたやわらかいぶどうは、つぶれやすくなります。

# ●6枚切1枚分:**241**kcal ねりから焼き上げまでを自動的に行います。 ドライイースト自動投入

ジを焼く



#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。


② 小麦粉などAの材料を 中央が高くなる ように入れる。

3 水を周囲に回し 入れる。

#### ドライイーストをイースト容器 ▲ に入れふたを閉める



#### 電源プラグを差し込む



### ▲マークを に合わせ、もう一度 押してぶどうを表示させる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約4時間後)



#### こんなとき

- 「庫内高温」を表示し、スタートで きないとき (@P.54)
- ●はじめから入れる材料を入れ忘 れてスタートさせたとき
- コースをまちがえてスタートさせ たとき (☞P.61)
- ●ぶどう投入できる時間にぶどうを入れ 忘れたとき
- → ねかし 工程を表示している場合は 入れることができます。 ねり工程に進んでいる場合は、 入れるタイミングが遅くなるほど ぶどうが混ざらなくなります。

# スタート を押して

スタートさせる。

ぶどう投入のブザーが鳴ったら

● ランプが点灯し、工程を表示する。 ▲ ぶどう



表示が点滅中 25分間 に ぶどうを入れる。

ぶどうを入れたら、ふたを 閉める。

スタート/切 キーは押さな いでください。 (運転が止まります。)



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

▲ ぶどう でき上がり



でき上がりのブザーが鳴ったら を押して

パンを取り出す

### パンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回



形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。

食パン (ぶどう)

# ランスパンを焼く

●6枚切1枚分:173kcal





### 料(1斤)

強力粉	250g
薄力粉	30g
バター	3 g
塩	小スプーン1
約5 の冷水	210ml
□ 室温が約25	以上のとき200ml ]
ドライイースト	小スプーン <sup>3</sup> /4

小麦粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

### パンミックスを使う場合 ドライイースト フランフ パン

#### ポイント

- ●水は必ず冷水を使ってください。
- 室温が5~30 の範囲で焼いてください。

出

●夏場は長時間のタイマーで焼くと、できば えが悪くなることがあります。

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。


2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。

3 水を周囲に回し

入れる。

#### ドライイースト を押して ▲マークを読に合わせる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約7時間後)



### アタート を押して **ファートさせる**

●ランプが点灯し、工程を表示する。



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

でき上がり 焼き上げ

### でき上がりのブザーが鳴ったら

を押してパンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ ハンドル根元 を持って強く 数回振る。 パンをすぐに取り出さないと、形くずれ

あら熱を取る。

や表皮が乾燥してかたくなります。


使用後は電源プラグを抜く。

# ▲ に入れふたを閉める

ドライイーストをイースト容器



### 3 電源プラグを差し込む



#### 予約タイマーで焼くとき

セットできる時間の範囲 7時間10分~13時間後 上記以外の時刻でスタートさせると 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、時刻を 変更してください。

#### 現在時刻が合っているか確かめ

▲マークを 続に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。( © P. ]5)

#### 予約を押し 時 分を押して ■焼き上げたい時刻を 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻

1時間刻み

10分刻み

# させる

● ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり 時刻

こんなとき

- ●「庫内高温」を表示し、スター トできないとき
- (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき
- コースをまちがえてスター トさせたとき ( @P .61)

# フランスパンを焼く

1.3q ドライイースト (合計4g) パンミックスを使う場合の水量は、

出

2h ミックス袋の表示に従ってください。 食パン早焼き



強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

#### ポイント

室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷やすこと をおすすめします。

約2時間

ねり 発酵 ねり 発 酵 焼き上げ

●6枚切1枚分:199kcal・

ドライイースト自動投入

スイート食パン215kcal

ねりから焼き上げまでを自動的に行います。

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。

2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。


3 水を周囲に回し 入れる。

ドライイーストをイースト容器 ▲ に入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む

26



### を

少を早く焼く

#### ドライイースト を押して ▲マークを the に合わせる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約2時間後)



ランプ

### スタート を押して フタートさせる

●ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり ねり

●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



でき上がりのブザーが鳴ったら

を

### を押してパンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ ハンドル根元 を持って強く 数回振る。

パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。



使用後は電源プラグを抜く。

#### こんなとき


- ●庫内高温を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき
- ●コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)

良パンを早く焼く

材料投入

# 材料入り)を早く焼く

例|パネトーネ ●6枚切1枚分:266 kcal





### パネトーネの材料(1斤)

#### はじめから入れる材料

┌強力粉	250g
バター	25g
↓砂糖	大スプーン1
ンスキムミルク	大スプーン2
塩	小スプーン ¾
└ 卵( 溶く )	中1個
水	130ml
「 室温が約30	
L約5	の冷水130ml 」

ドライイースト ......小スプーン13/4 強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

#### ブザーが鳴ったら加える材料

Bドライフルーツ(お好みのもの)......合計100g ピール・チェリーなどは約5mm角に切り、干しぶ どうはそのまま入れる。



(A)に抹茶・ココア・インスタントコーヒー・ カレー粉など(大さじ1/2)を加えると、 いろいろな風味のパネトーネをお楽しみ いただけます。

#### ポイント

・室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で 冷やすことをおすすめします。

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。

ように入れる。

入れる。

② 小麦粉などAの材料を 中央が高くなる 3 水を周囲に回し

## ▲マークを贮職に合わせ、もう一度 押して材料投入を表示させる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約2時間後)




ランプ

#### ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



#### 電源プラグを差し込む



#### こんなとき

- 「庫内高温」を表示し、スタートで きないとき (@P.54)
- はじめから入れる材料を入れ忘 れてスタートさせたとき
- コースをまちがえてスタートさせ たとき (☞P.61)
- 材料投入できる時間にドライフルーツ を入れ忘れたとき
- → 材料投入の点滅が終わったあとの 約4分間(ねり)工程中)に、できるだ け早く入れてください。

入れるタイミングが遅くなるほど、 材料が充分混ざらなくなります。

# スタート を押して

# スタートさせる。

材料投入のブザーが鳴ったら

ランプが点灯し、工程を表示する。

材料投入 ▲ でき上がり 時刻 ねり



表示が点滅中 6分間 に ドライフルーツを入れる。



ドライフルーツを入れたら、 ふたを閉める。

スタート/切 キーは押さな いでください。 (運転が止まります。)



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



でき上がりのブザーが鳴ったら

を取り出す

҈҆҂ҥを押して

### パンを取り出す

スタート/切 キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。


必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回



形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。

「材料投入」コースのパンは、 やわらかめでパンの上面が はがれやすくなります。

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。

28

2h

シアン早焼き 材料投入

何」

食八、早焼 材料投入 ●エネルギー目安表示:6枚切1枚分

### 000000000000000

### プリオッシュ 259kcal



#### 材料(1斤)

#### はじめから入れる材料

┌強力粉250g
バター25g
→砂糖大スプーン1
スキムミルク大スプーン2
塩小スプーン3/4
└卵( 溶く )中1個
<b>B</b> レモン汁小スプーン1
水130ml
「室温が約30 以上のとき ]
L約5 の冷水130ml 」

ドライイースト .......小スプーン13/4

ブザーが鳴ったら加える材料

©バター ......40g (約1cm角に切り冷蔵庫で冷やす)

#### 【パンを焼く

- 入れ、イースト容器にドライイー ストを入れる。
- 2 か 「材料投入」コースでスター トさせる。
- 分材料投入のブザーが鳴ったら
   を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

### ガーリックブリオッシュ



- ◆ ③ のレモン汁をにんにくみじん切り(1かけ)と一味 とうがらし(小さじ1)に代えてブリオッシュを焼く。
- 夕 焼き上がったパンの耳を取り、1cm角の スティック状に切って、オーブントース ターで軽く焼く。



#### 、ポイント

- ©のバターはブザーが鳴ってから入れてください。 (はじめから多量のバターを入れると、グルテンの生成に影響します。)
- ○のバターは冷蔵庫で冷やしたものを使ってください。 (やわらかいと、パンケースから飛び散ることがあります。)

### 00000000000000

### チョコレ - トパン 283kcal



#### 材料(1斤)

#### はじめから入れる材料

┌強	力 粉	25	50g
バ	ター	2	25g
砂	糖	大スプ-	-ン1
<b>(</b> )ス:	キムミルク	大スプ-	-ン2
塩		小スプーン	J <sup>3</sup> /4
卵	(溶く)	中	1個
ᆸ	コア	大さじ3(1	8g)
Γチ	ョコレート		40g
<b>B</b> ( 約	田かく砕き、冷蔵	庫で冷やす	)
└ マ-	-マレード( 冷蔵庫で	冷やす)	30g
牛乳(	冷蔵庫で冷やす)	15	0ml
ドライ	イイースト	.小スプーン	13/4

#### ブザーが鳴ったら加える材料

©オレンジピール 約5mm角 または ラム酒漬けレーズン ......50g



#### 【パンを焼く

- **1** パンケースにA・B 牛乳の 順に入れ、イースト容器にドライ イーストを入れる。
- 2 対料投入」コースでスタ ートさせる。
- 3 材料投入のブザーが鳴ったら ○を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

#### ◎のオレンジピールなどを加えずに チョコレートパンを作る場合

●材料投入のブザーが鳴っても 何も入れずに、そのまま焼き上 げてください。

Bをはちみつ(大さじ1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) に代えると、甘さを抑えた パンになります。

#### 、ポイント、

- 次の種類の材料を使ってください。 牛乳:普诵牛乳
  - 加工乳・生乳はうまくできない ことがあります。
- チョコレート: 板チョコ チップ状のものは溶けないもの **、があります。**
- 牛乳・マーマレードは冷蔵庫で 冷やしてください。 (パンのできばえに影響します。)
- ●チョコレートの種類によって は、膨れ過ぎるものがあります。
- チョコレートパンは上面がはが れやすいので、取り出すときに 注意してください。

### 

### 果汁パン 283kcal



#### **----** 材料(1斤) -

#### はじめから入れる材料

	┌強力粉	250g
	バター	25g
	└ 砂糖	.大スプーン1
V	ンスキムミルク	.大スプーン2
	塩	
	└ 卵(溶く)	中1個
Œ	3 トマト100%果汁	130ml

ドライイースト......小スプーン13/4

ブザーが鳴ったら加える材料

(冷蔵庫で冷やす)

©ミックスベジタブル ......70g (ゆでて水を切り、室温まで冷ます)

#### 【パンを焼く

- **1** パンケースに (A) (B) の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを 入れる。
- 2 か 材料投入」コースでスター トさせる。
- を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

®をオレンジまたはりんご100%果汁(130ml)とマーマレード (30g)に代えると、オレンジまたはりんご風味のパンになります。 この場合は、Cを加えずにお作りください。

#### 

- ●果汁は、市販の100%果汁を使ってください。
- 果汁・マーマレードは冷蔵庫で冷やしてください。 (パンのできばえに影響します。)

2h 食パン早焼き

# ロールを作る

●1個分:125kcal

# ねりから一発酵までを自動的に行います。 ドライイースト自動投入 { ねかし <mark>ねり</mark> 発 酵



#### 材 料(12個分)

生地
強力粉280g
バター50g
砂糖大スプーン3
スキムミルク大スプーン2
塩小スプーン1
卵中1/2個(約25g)
水150ml
「 室温が約30 以上のとき ]
L約5 の冷水150ml 」

強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

ドライイースト......小スプーン1

ドリール

卵(溶く).....中1/2個



約1時間30分

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。

入れる。

【 に入れ ふたを閉める

3 電源プラグを差し込む

2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。 3 水を周囲に回し

ドライイーストをイースト容器


イースト容器がぬれていると、ドライ イーストが残ることがあります。

交流100V

#### を押して ドライイースト

◀マークを に合わせる

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。(約1時間30分後)



アタート を押して フタートさせる

ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり ねり

●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

でき上がり


### でき上がりのブザーが鳴ったら

ユタート キーを押し**生地を取り出す** 

スタート/切 キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

#### こんなとき

出

● 庫内高温 を表示し、 スタートできないと

(☞P 54)

- ●材料を入れ忘れて スタートさせたとき
- ●コースをまちがえて スタートさせたとき (@P.61)

#### 使用後は電源プラグを抜く。

の場所で40~60分発酵さ せたあとドリールを塗る。



オーブンによってできばえ に差があるので、オーブン の特徴を知っておきまし 7予熱したオーブンで一皿ずつ約15分 焼く。 170~200

各メニュー(P.34~37)には焼き上げの 目安温度をで表示しています。 お手持ちのオーブンの取扱説明書に従っ て温度を調節してください。

残りの生地は、発酵し過ぎないように 冷蔵庫へ。

ずつに分割し、きれいな面 を出して丸め、ふきんをか



①生地をスケッパーで約45g ②円すい形にし、ふきんをか ③手で軽く押さえてから、め 4生地の端を手前に引っぱ ● きき終わりを下にして並べ ● 3 オーブンまたは30~35 けて10~15分休ませる。



ん棒で薄くのばす。



りながら巻く。



うに霧吹きをする。

生地の表面が乾かないよ

ポイント 打ち粉

分割や成形がしやすいように、強力粉をつ まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。



ょう。

パン牛地 ●エネルギー目安表示:1個分

こね板



はかり(10g単位以下)



スケッパー



めん棒



クッキングシート





はけ



●調理ばさみ

● 型抜き

●ラップ ●温度計 など

0000000000000000

### あんぱん 227kcal



#### - 材料(10個分)-----

生地(バターロール	と同じ)
強力粉	280g
バター	50g
砂糖	…大スプーン3
スキムミルク	…大スプーン2
塩	小スプーン1
卵(溶く)中	1/2個約25g)
水	150ml
厂 室温が約30 以	トのとき コ

約5	の冷水150ml
ドライイースト	小スプーン1

1 - 1 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
あ ん
┌ かぼちゃ( ゆでてつぶす )250g
→ 砂糖50g
(B) シナモン( 好みにより )
└(よく混ぜる)

ドリール・飾り	
卵中1/2 個	
けしの実適量	

#### 生地を作る

●バターロールと同じ生地を使い ます。(生地の作り方障P.32~33)

#### (成形→発酵→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地 を約55gずつ分割して丸め、ふきん をかけて10~20分休ませる。
- 2 AとBを各5等分にして丸める。
- 3 1を直径約 10cmにの ばし2を包 む。



- 4 丸く形を整え、真ん中をくぼませる。
- 6 4を並べて霧吹きし、30~35 で20~30分発酵させ、ドリール を塗る。
- 6 けしの実を振 りかけ、予熱し たオーブンで 約15分焼く。 170~190



# メロンパン 287kcal



#### **村料(12個分)**

強力粉 ......280g

生地(	タ	<b>-</b> □	1-/	レと	同	じ	

ハター	50g
砂糖	大スプーン3
スキムミルク	大スプーン2
塩	
卵(溶く)	.中 <sup>1</sup> /2個 約25g)
水	150ml
□ 室温が約30	
約5	の冷水150ml_
ドライイースト	小スプーン1
メロンパンの皮( イ	クッキー生地)
バター	100g
砂糖	80g
呵	中1個(約50g)
バニラエッセンス	ス少々

#### ┌薄力粉 ......230g ♠ ベーキングパウダー ……小さじ1 (合わせてふるう) グラニュー糖.....大さじ2

#### 生地を作る

●バターロールと同じ生地を使います。 (生地の作り方© P.32~33)

#### 《 メロンパンの皮( クッキー生地 )を作る

**1** バターをハンドミキサーなどでク リーム状にねる。

- 2 砂糖を少しずつ加え、白っぽくな るまでかくはんし、卵とバニラエ ッセンスを加え、さらにかくはん する。
- 3 ②に (A)を入れ、木しゃもじでザッ クリと混ぜ、ラップで包んで冷蔵 庫で約20分休ませる。

#### ( 成形→発酵→焼く

- 4 パンケースから取り出した生地 を約45gずつ分割して丸め、 ふきんをかけて10~20分休 ませる。
- **5**③のクッキー生地を約35gずつ に分割し、直 径約10cmに のばし、4の パン生地を 包み、丸く形

を整える。



6包丁で筋を つけ、グラニ ュー糖をま ぶす。



- 76を並べて30 ~35 で30 ~50分発酵させる。
- 8 予熱したオーブンで、約10分焼く。 160~180

### **ドーナツ** リング形287kcal 丸形88kcal ツイスト形88kcal



#### **一**材料(25個分)

(リング形・丸形各10個・ツイスト形5個) 生地(バターロールと同じ)

強力粉	280g
バター	50g
砂糖	大スプーン3
スキムミルク	大スプーン2
塩	小スプーン1
卵(溶く)	中 <sup>1</sup> /2個(約25g)
水	150ml
┌ 室温が約30	以上のとき
約5	の冷水130ml

......約5 の冷水130ml」 ドライイースト......小スプーン1

#### コーニノンガ

コーティング	
A コーティングチョコレート	100g
一粉砂糖 レモン汁・水(混ぜる)各人	50g
し レモン汁・水( 混ぜる )各大	さじ1/2
©マーマレード	適量
グラニュー糖	大さじ2
型シナモン	小さじ1

#### 生地を作る

●バターロールと同じ生地を使います。 (生地の作り方(室P.32~33)

#### (成形→発酵→焼く

1 パンケースから取り出した生地を約 35gずつ(15個)に分割して丸め、ふ きんをかけて10~20分休ませる。

リング形・丸形

2 1 の生地1 0個分を薄くのばし、ド ーナツ型で抜き、リング形と丸形 を作る。

#### ツイスト形

3 1 の生地5個 分をねじりな がら、細くのば



4 両端を持ち上 げてギュッと合 わせると自然 にねじれる。




**⑤** ②、④を並べ、30~35 で20~ 30分(約2倍

になるまで 発 酵させ、約170 の油で揚げ



⑥ リング形は⑥をつける。丸形は⑥ を塗り、Cを載 せる。ツイスト





34

パン生地

メニュ



#### - 材料(12個分)-----

生地				
┌強.	力粉			225
薄	力粉			556
バク	ター			14ç
♠ 砂糕	唐		大スフ	プーン:
ス=	キムミルク	'	大スフ	プーン <sup>・</sup>
塩			小スプ	゚ーン
L GD		中	1/2個(約	J25g
水			1	40 m
	温が約30			
L		約5 0	)冷水14	40 ml_

バター

B 折り込み用バター ......140g (1cm厚さに切る)

ドライイースト ......小スプーン1

ドリール

卵(溶く) ......中1/2個

#### 生地を作る

- ・パンケースに A 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入
- パカリースで生地を作る。


#### バターを折り込む

1 パンケースから取 り出した生地をボ ールに入れラップ をかぶせ、冷蔵庫

で30~60分冷やす。

室温が高いときほど少し長めに 冷やしてください。

**2** バター B に小麦粉 をまぶし、並べてラ ップに包み、20cm 冷蔵庫で冷やす。



30cm×30cmにの ばす。

#### うに押さえ、少し薄 くなったら平らにの ばす。

**5** めん棒でたたくよ


せる。

4 生地に2のバター

を載せて包み、ラッ

プに包んで冷蔵庫

で10~20分休ま





#### 成形→発酵→焼く


8 生地を2つに分け、 それぞれ縦18cm× 横40cmにのばし、 2等辺三角形に6等 分する。



9 端を引っ張りなが ら巻く。



- 巻き終わりを下にして並べる。
- 霧吹きをしてラップをかけ、室温で 40~60分(約2 倍になるまで )発酵 させたあと、ドリー ルを塗る。



クロワッサンの生地がデ ニッシュに変身!




● クロワッサンの生地⑦ができたら30cm × 40 cmのばした生地を12個の正方形に切る。

B を野菜に代えると違った味わいになります。

● にんじんに代える場合......すりおろし50g

野菜を入れる場合は、冷水の量を30ml減らしてください。

### プチブル 〈るみ87kcal〉 にんじん64kcal ほうれん草64kcal



#### ・パンケースに A・B 水の順に入 れ、イースト容器にドライイーストを 入れる。

● パン生地 コースで生地を作る。

#### (成形→発酵→焼く


- ①パンケースから取り出した生地を 約30gずつに分割して丸め、ふきん をかけて10~15分休ませる。
- 2 1 を並べて切り 目を入れ、霧吹き をする。



- 3 30~35 で約40分(約2倍にな るまで)発酵させる。
- 4 予熱したオーブンで約15分焼く。 160~180

### 

### 黒糖胚芽パン 165kcal



#### ---- 材料( 2 4 個分 ) ------

生 地

┌強力粉200g
│ 小麦胚芽(いって冷ます)20g
A)バター20g
黒砂糖( かりゅう状のもの )…70g
_ 塩小スプーン1
水130ml
┌ 室温が約30 以上のとき ┐
約5 の冷水130ml_
<u></u> ドライイースト小スプーン1
بار - ال

卵(溶く) ......中1/2個

#### 生地を作る

- ●パンケースに(A) 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを
- ♥ 「パン生地」コースで生地を作る。

#### 【成形→発酵→焼く

- パンケースから取り出した生地を 約20gずつに分割して丸め、ふき んをかけて10~20分休ませる。
- 2 1を3個ずつくっつけて並べ、霧吹 きをする。
- 3 30~35 で約40 分(約2倍になるま で 発酵させ、ドリー ルを塗る。



4 予熱したオーブンで約20分焼く。 160~180

#### アップルデニッシュ 229kcal

- 1 6個分の生地は、 りんごの甘煮を 載せて、頂点を 少しずらせて三 角形に折る。
- 2 クロワッサンと同様に発酵さ せ、ドリールを塗って焼く。
- 3冷めたら粉砂糖を振りかける。

#### ショコラデニッシュ 230kcal

- 16個分の生地の 真ん中にチョコ レートを載せて 折って包む。
- 2折り目を下にして並べ、発酵させ 3冷めたらシナモンを振り混ぜる。 る。
- を載せてクロワッサンと同様に焼 <。

#### りんごの甘煮の作り方

- **1** りんご(1/2個)は皮としんを除き、3~4mm 厚さのいちょう切りにする。
- ②なべに①と砂糖(25g)バター(3g)レモン の薄切り(1枚)水(大さじ1)を入れ、紙ぶた をして煮つめる。

#### オレンジの甘煮の作り方


- ③ ドリールを塗り、オレンジの甘煮 オレンジ(1/2個)は皮を薄くむいて輪切りに
  - 2なべに①と砂糖(10g)·バター(5g)·水 (25ml)を入れ、紙ぶたをして煮つめる。

パン生地

●<sup>1</sup>/<sub>6カット</sub>1枚分:ウインナーとポテト207kcal・ハムとパイン189kcal 明太子と見割れ菜166kcal



室温が低い場合は、ねりの途中で回転がにぶくなることがあります。



### 生地

強力粉	280g
バター	14g
砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
	180ml
「 室温が約30	以上のとき
約5	の冷水180ml 」
ドライイースト	小スプーン1

強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

トッピング(3種・各2枚分)

ピザソース.....大さじ4 ピザ用チーズ...200g

| ウインナーとポテト ウインナー(160g) じゃがいも(小2個) 約5mm厚さの輪切り 約5mm厚さの薄切り

ハムとパイナップル ハム(100g) パイナップル(缶詰・8枚)

明太子と貝割れ菜 からし明太子(2腹) 貝割れ菜(1パック)

約45分

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。


3 水を周囲に回し 入れる。

# 1 羽根を取り付ける。 2 小麦粉など(イースト

#### ドライイーストをイースト容器 ▲ に入れふたを閉める




#### 3 電源プラグを差し込む



#### を押して ドライイースト ◀マークを に合わせる

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。(約45分後)



### スタート を押して □ スタートさせる

● ランプが点灯し、工程・でき上がり までの時間を表示する。



でき上がりのブザーが鳴ったら

### ユタート キーを押し**生地を取り出す**

スタート/切 キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

(☞P.54)

出

●材料を入れ忘れてス タートさせたとき

こんなとき

● 庫内高温を表示し

スタートできないと

■ コースをまちがえて スタートさせたとき ( P.61)

使用後は電源プラグを抜く。

① 生地をスケッパーで2つに ② ふきんをかけて10~20 ② クッキングシートに載せ、 分割し、きれいな面を出し て丸める。

ポイント

打ち粉

分休ませる。

直径約25cmにのばす。



**4**フォークで穴を開ける。

51枚分のピザソースを塗 り、具を並べてピザ用チー ズを載せる。

#### ▮ 6 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。 180 ~ 200

各メニュー(P.40~41)には焼き上げの目 安温度をで表示しています。 お手持ちのオーブンの取扱説明書に従って 温度を調節してください。


庫へ。

薄めのピザ生地にすると きは、3つに分割します。

分割や成形がしやすいように、強力粉をつ まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

000000000000000

### カレーパン 226kcal



#### 材料(12個分)

生地(ピザと同じ	<i>(</i> )
強力粉	280g
バター	14g
砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
水	180ml
「室温が約30	
└約5	の冷水150ml _

ドライイースト ......小スプーン1

	150g
▲ 玉ねぎ( みじん	辺り)70g
└─±しょうが みし	ぶん切り )少々
	ジタブル …70g
<b>塩</b>	小さじ <sup>1</sup> /3
プこしょう	少々
└カレー粉	大さじ <sup>2</sup> /3
© トマトケチャッ	プ小さじ1
サラダ油	大さじ2/3

#### 生地を作る

●ピザと同じ生地を使います。 (生地の作り方@P.38~39)

- 1 フライパンにサラダ油を熱して、A をよくいため、さらにBを加えて いためる。
- 2 ①に②を加え、汁っぽさがなくな るまでいためる。
- 3 あら熱が取れたら等分し、1個ずつ ラップに包んでおく。

#### 【成形→発酵→揚げる

- 4 パンケースから取り出した生地を 約40gずつ分割して丸め、ふきん をかけて10~20分休ませる。
- **6** 4 をだ円形に のばし、③の 具を載せて2 つに折り、合わ せ目を止め、形 を整える。



- 6合わせ目を下にして並べ、30~35 で約30分約2倍になるまで発 酵させる。
- 7約170 の油で、キツネ色に揚げる。

### 00000000000000

### ピタパンサンドッナ162kcal カレー165kcal



#### **----** 材料( 1 2 個分 ) -----

生地(ピザと同じ	)
強力粉	280g
バター	14g
砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
水	180ml
「室温が約30	以上のとき の冷水180ml
約5	の冷水180ml _

ドライイースト ......小スプーン1

#### 具

┌生しいたけ( みじん切り )3枚
えのきだけ1束
( 2cm幅に切る )
塩・こしょう少々
ツナ <del>缶</del> 詰100g
└ホワイトソース( 缶詰 ) 150g
┌合びき肉150g
玉ねぎ(みじん切り)50g
にんじん(みじん切り)50g
B マッシュルーム( 薄切り )5個
塩・こしょう少々
カレー粉小さじ1
└ トマトピューレ小さじ3
レタス

#### 生地を作る

● ピザと同じ生地を使います。 (生地の作り方@P.38~39)

#### 具を作る

● (A) · (B) をそれぞれいためる。

#### 成形→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地 を約40gずつ分割して丸め、ふき んをかけて10~20分休ませる。
- 2生地をめん棒で直径10cmの円 形にのばす。
- 32を並べふきんをかけて、10~ 20分休ませる。
- 4 予熱したオーブンで約10分焼く。 170~190

#### 具を詰める

**5** ④を半分に切り、真ん中を開いて、 レタスを入れ、AとBの具をそれ ぞれ等分して詰める。

### 000000000000000

### イタリアンロール 36kcal



#### **——** 材料(約50本分)——

#### 生 地

┌強力粉	
バター	14g
<b>A</b> 砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1
└-塩	小スプーン1
┌粉チーズ	30g
® オレガノ	小さじ <sup>1</sup> /2
└-コリアンダー .	小さじ <sup>1</sup> /2
トマトジュース水	100m
└水	80m
「室温が約30 以	人上のとき -
└約5	の冷水80ml_
ドライイースト	小スプーン1

#### 巻き付け用

ベーコン1	0 0
(7mm幅に切る)	

- 1 パンケースから取り出した生地を 3つに分割して丸め、ふきんをか けて10~20分休ませる。
- 2 生地を約7cm 幅の帯状に のばして、約7 mm幅に切る。



- 3生地2本とべ ーコン1 本を 用意し、1本の 生地の上にべ ーコンを載せ 残りの生地で 巻き付ける。
- 4 3を並べ、予 熱したオー ブンで約25 分焼く。





#### (生地を作る

- パンケースに A・Bの順に入 れ、イースト容器にドライイーストを 入れる。
- プリップ ピザ生地」コースで生地を作る。

# 天然酵母パンに使う生種おこしを行います。 (元種→生種) 発 酵 約24時間



完了時

臭と少し酸っぱいにお

いがします。

15~20時間後、発酵に うまくできたときは酒

より量が増えることがあ 粕のようなアルコール

### 料(1回量)

	最大	最 小
	(パン作り4~5回分)	(パン作り約3回分)
元種	大スプーン5(50g)	大スプーン3(30g)
約30 の水	100ml	60ml

#### 、ポイントノ

- 室温が約30 以上で生種おこしをすると、発酵し過ぎて、生種 がうまくおこせないことがあります。
- ●約30 (20~40 )の水を使ってください。 /水温が高過ぎたり、低過ぎると生種がうまくおこせないことが あります。

#### 材料を生種容器に入れ ふたをする

- 水を入れる。
- 2元種を入れて充分 混ざるように かき混ぜる。
- 3 生種容器のふたをする。 生種容器・計量スプーンが汚れていると、 生種がうまくおこせません。
- 本体にパンケースをセットし 生種容器を入れ ふたを閉める



#### 電源プラグを差し込む



#### お

生種の状態(スタート→完了)

ります。

増え方や、増える時間


帯は元種のロットなど

により異なります。

スタート

#### を押して ▼マークを に合わせる

●生種の「でき上がり時刻」を表示する。(約24時間後)



アタート を押して スタートさせる

●ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり 時刻



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

でき上がり 発酵 ▼

#### を取 出

でき上がりのブザーが鳴ったら

### キーを押し**生種容器を取り出す**

スタート/切 キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生種の発酵力が弱くなります。 (パンを焼いても膨らみません。) ● 庫内高温 を表示し、 スタートできないとき


こんなとき

- (@P 54) ●生種容器を取り出し 忘れたとき
  - →2~3時間以内なら、 すぐに冷蔵庫に入れ てください。


使用後は電源プラグを抜く。

#### 生種MEMO

生種は、肉・魚など生ものと同じ で高温や雑菌に弱く、保存方法 も限られています。生種の発酵 力が弱くならないように、次の ことに注意してください。



#### 保存 ●必ず冷蔵庫に入れ、1週間以内で使う。 (冷凍・常温保存はしないでください。)



●新しい生種と古い生種を混ぜない。

#### 生種の扱いについて

### 42

天然 酵母

生種おこし

# 種をおこ

व

●6枚切1枚分:198 kcal

# ねりから焼き上げまでを自動的に行います。 ねり 発 酵 ● 予約タイマーで焼く場合は、スタートさせると ねかし 工程に



#### 料(1斤)

強力粉	300g
砂糖	大スプーン2
塩	小スプーン1
	180ml
「 室温が約25	以上のとき の冷水180ml
└約5	の冷水180ml 」

生種 .......大スプーン2 強力粉をふるう必要はありません。

#### 、ポイント、

- 生種は全体をかき混ぜてから計量 してください。
- 室温が5~30 の範囲で焼いてく ださい。
- 室温が高いときやタイマーで焼く ときは、粉などの材料も冷蔵庫で 冷やすことをおすすめします。
- 夏場はできるだけタイマーで焼か ないでください。

#### 応用

●材料にバター3gを加えると、しっとりとした生地 になります。(パンに空洞ができやすくなります。)

野菜などの食材を加えたアレンジパンを作るとき 左の配合をベースにお好みの食材を加えて作ります。

●お好みの野菜を加えて

│ にんじんパン │ にんじん(皮をむいてすりおろす)	50a	
1070 0707 (ZEBVIC) 3033))	oog	
かぼちゃパン かぼちゃ(ゆでて皮をむき、つぶす	\ F O ~	
│ かぼちゃパン │ かぼちゃ(ゆでて皮をむき、つぶす	)5Ug	
はこれ / 昔パン はこれ / 昔/ゆってユバ / 切りにし 絵	7 \ F \ 0 ~	
│ ほうれん草パン │ ほうれん草(ゆでてみじん切りにし絞っ	ລ)ວບ໘	
水け 1.4.0mlに減らしてください		

チーズを加えて

チーズパン プロセスチーズ(約5mm角)50g

●牛乳を加えて

ミルクパン 牛乳100ml 水は、80mlに減らしてください。

●穀類を加えて

全粒粉パン 全粒粉30g

オートミールパン オートミール30g 強力粉は、270gに減らしてください。

● ドライイースト用パンミックスもお使いいただけます。「パン作りのQ&A」をご覧ください。(☞P.59)

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。


入ります。



3 小麦粉などの材料を 中央が高くなる ように入れる。

4 水を周囲に回し 入れる。

#### 電源プラグを差し込む



#### 天然酵母 を押して ▼マークを ○ に合わせる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約7時間後)



ランプ

### スタート を押して カスタートさせる

●ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

でき上がり

#### でき上がりのブザーが鳴ったら

※ を押して**パンを取り出す** 

スタート/切キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ ハンドル根元 を持って強く 数回振る。

パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。



使用後は電源プラグを抜く。

#### 予約タイマーで焼くとき

セットできる時間の範囲 7時間10分~10時間後

上記以外の時刻でスタートさせると 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、時刻を 変更してください。

■ 現在時刻が合っているか確かめ

▼マークを に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。( © P. 15)

#### (予約)を押し(時)(分)を押して **焼き上げたい時刻を** 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻

1時間刻み

10分刻み

# させる

ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり 時刻 ▼ ねかし

#### こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき
- コースをまちがえてスター トさせたとき ( P.61)

# 食パン

食パンを焼く

天然 酵母

ぶどう

●6枚切1枚分: 240kcal

#### ねりから焼き上げまでを自動的に行います。





#### 料(1斤)

#### はじめから入れる材料

Г	強力粉	300g
$\bigcirc$	砂糖	大スプーン2 
L	塩	小スプーン1
水		180ml
Γ	室温が約25	以上のとき
L	約5	の冷水180ml
牛ź	 種	大スプーン2

強力粉をふるう必要はありません。

#### ブザーが鳴ったら加える材料

B 干しぶどう ......60g

- (A) にバター3gを加えると、しっとりした生地 になります。(パンに空洞ができやすくなります。)
- ●Aにシナモン(小さじ1)を加えてもOK。
- ●Bに砕いたくるみ(30g)を加えるとぶどうくるみパンに。
- ●Bを砕いたくるみ(60g)に代えるとくるみパンに。

- 生種は全体をかき混ぜてから計量してください。
- ●室温が5~30 の範囲で焼いてください。
- 室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをおすすめします。
- ●加える干しぶどうの量は、強力粉の重さの約20%を目安にします。
- ラム酒などに漬けたやわらかいぶどうは、つぶれやすくなります。
- ドライイースト用パンミックスもお使いいただけます。「パン作りのQ&A」をご覧ください。(☞P.59)

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。



3 小麦粉など(A)の材料を 中央が高くなる ように入れる。 4 水を周囲に回し 入れる。

電源プラグを差し込む

交流100V

### ▼マークを に合わせ、もう一度 メニュー 押してぶどうを表示させる

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。(約7時間後)



こんなとき

- [庫内高温]を表示し、スタートで きないとき
- (☞P.54)
- はじめから入れる材料を入れ忘 れてスタートさせたとき
- コースをまちがえてスタートさせ たとき (☞P.61)
- ぶどう投入できる時間にぶどうを入れ
- →[ぶどう]の点滅が終わったあとの約 2時間30分(発酵)工程中)は、入れる ことができます。

# スタート を押して

でき上がり 時刻

ねり▼

ぶどう

# ぶどう投入のブザーが鳴ったら

ランプが点灯し、工程を表示する。 時刻

> 表示が点滅中 25分間 に ぶどうを入れる。



ぶどうを入れたら、ふたを 閉める。

スタート/切 キーは押さな いでください。 (運転が止まります。)



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



#### でき上がりのブザーが鳴ったら



を押して

### パンを取り出す

| スタート/切| キーを押さないと ・プザーは、5分間報知を続けます。


・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回



形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。

47

天然 酵母

食パン

ぶどう

# プチパンを作る

●1個分:105kcal

#### ねりから発酵までを自動的に行います。





#### 料(12個分)

#### 生地

強力粉	300g
バター	10g
砂糖	大スプーン2
塩	小スプーン1
水	160ml
「 室温が約25	以上のとき の冷水160ml
約5	の冷水160ml _
生種	大スプーン2

強力粉をふるう必要はありません。 バターは溶かさずに入れてください。

#### ポイント

●生種は全体をかき混ぜてから計量してくだ

#### 材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。




3 小麦粉などの材料を 中央が高くなる ように入れる。

4 水を周囲に回し 入れる。

### 地

#### 天然酵母 を押して ▼マークを心に合わせる

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。(約4時間後)



### - を押して **フタートさせる**

ランプが点灯し、工程を表示する。





●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。




### 出

でき上がりのブザーが鳴ったら

### ユタート を押して**生地を取り出す**

スタート/切 キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。 ・でき上がり表示・ランプは、1時間
- 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

#### こんなとき

- 庫内高温を表示し、 スタートできないと
- (☞P 54)
- 材料を入れ忘れて スタートさせたとき
- コースをまちがえて スタートさせたとき (@P.61)

使用後は電源プラグを抜く。

①生地をスケッパーで約42g ずつに分割し、きれいな面 を出して丸め、ふきんをか けて約10分休ませる。



2手で軽く押さえてから、 3 生地を巻き、巻き終わり めん棒でだ円形に薄くの をとじる。



4とじ目を下にして並べ、 生地の表面が乾かない ように霧吹きをする。



#### で40~60分発酵させたあと、切り 目を入れる。




オーブンによってできばえに差が あるので、オーブンの特徴を知っ ておきましょう。

■ オーブンまたは30~35 の場所 ● ⑥ 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。 170 ~ 200

> 各メニュー(P.50~51)には焼き上げの目 安温度を で表示しています。 お手持ちのオーブンの取扱説明書に従って 温度を調節してください。

残りの生地は、発酵し過ぎないように冷蔵 庫へ。

電源プラグを差し込む



生地がベタつくときは、パンケースから取 室 温 が り出した生地をボールに入れ、ラップをか 高いとき ぶせて冷蔵庫で約30~60分冷やします。

分割や成形がしやすいように、強力粉をつ まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

天然 酵母

パン生地

を作る

3つのタイプの生地とそれぞれの成形 仕上げは 自由に組み合わせることもできます。

お好みの生地に、お好みの具を包んでお作りください。

エネルギー目安表示:1個分

〔プチパンのプレーンな生地〕

プチパンアラカルト ぶどうくるみ143kcal チーズ133kcal



#### **一** 材料(12個分)

#### 生地(プチパンと同じ)

强刀粉300g	J
バター10g	J
砂糖大スプーン2	2
塩小スプーン	1
水160m	I
	_

「室温が約25 以上のとき L.....約5 の冷水160ml J

生種......大スプーン2

#### 具(6個分)

─干しぶどう30g ←くるみ(砕く)20g	
坐くるみ(砕く)20g	
B プロセスチーズ(約1cm角)50g	

#### (生地を作る)

● プチパンと同じ生地を使います。 (生地の作り方@P.48~49)

#### (成形→発酵→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地を 約42gずつ分割して丸め、ふき んをかけて、約10分休ませる。
- 21の生地6個分をだ円形にのば しAをのせて 巻き、巻き終わ りをとじる。



3(1)の生地6個分を直径約10cmの 円形にのばし Bを包んで丸

く形を整える。



42.3のとじ目を下にして並べ、 霧吹きし、30~35 で40~60 分発酵させる。

5 切り目を入れ予 熱したオーブン で約15分焼く。 170~200



00000000000000

#### [バターロール風の生地で]

### おいもパン 147kcal



**一** 材料(12個分)

#### 生地

Г	強力粉	300g
	バター	300g
$\bigcirc$	砂糖	大スプーン3
	塩	小スプーン1
L	卵(溶く)	小スプーン1 中 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個( 約25g )
7K		120ml

水 ......120ml 「室温が約25 以上のとき └.....約5 の冷水120ml ┘

B さつまいも...中1本(約200g) (皮をむき、約1cm角に切りゆでる)

ドリ・ル・飾り

卵	中 1/2 (
ごま	

この生地で天然酵母のバターロー ルもお作りいただけます。 ドライイースト「バターロールを作 る」と同じ要領で成形してください。 (@P.32~33)

#### (生地を作る)

- ●パンケースに生種 A 水の 順に入れる。
- パン生地 」コースで生地を作る。

#### ( 成形→発酵→焼く

- 11パンケースから取り出した生地 を約42gずつ分割して丸め、ふ きんをかけて、約10分休ませる。
- **2**(1)を直径約10cmの円形にのば しBを包んで丸く形を整える。
- 32のとじ目を下にして並べ、霧 吹きし、30~35 で40~60分 発酵させる。
- 4切り目を入れ真ん中をくぼませて

ドリールを塗り、 ごまをのせて 予熱したオー ブンで約15分



### 〔あっさりしたシンプルな生地で〕 ガーリックフランス 149kcal



#### 材料(8個分)

#### 牛地

	250g
薄力粉	50g 3g
🌱 バター	3g
	小スプーン1
水	160ml
□室温が約25	以上のとき の冷水160ml
└約5	の冷水160ml _
生種	大スプーン2

#### ® ガーリックパウダー .........適量

#### 生地を作る

- パンケースに生種 A 水の順 に入れる。
- <sup>応生地</sup>「パン生地」コースで生地を作る。

#### (成形→発酵→焼く

- ①パンケースから取り出した生地 を約60gずつ分割して丸め、ふき んをかけて約10分休ませる。
- 2 ①をだ円形にのばしBを振りか けて巻き、巻き終わりをとじる。
- 3 とじ目を下にして並べ、霧吹きし、 30~35 で40~60分発酵さ せる。
- 4 切り目を入れ予 熱したオーブン で約15分焼く。 200~220



# 

### クロワッサン

塩(小スプーン1)

#### 材料(12個分)

強力粉(230g) 卵(中<sup>1</sup>/2個:25g) 水(120ml) 薄力粉(50g) 生種(大スプーン2) バター(14g) 砂糖(大スプーン3) 折り込み用バター(140g) スキムミルク(大スプーン1)ドリール用溶き卵(中1/2個)

生地ができたら、 ドライイーストの クロワッサンと同 じ要領で成形して ください。 (@P.36)

#### 仕上げ

5切り目にCを 塗る。



天然 酵母 パン生地

メニュ

例

# お手入れのしかた

#### パンケース・羽根のフッ素樹脂加丁を傷めないためには

- ●使用するたびに、使用後は早めに洗う
- スポンジを使う
- 汚れたままや水を入れたままで、放置しないでください。
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかい ➡ 磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面・金属製のものを使わな いでください。

#### 生種おこしの失敗を防ぐためには

- ●生種容器・ふたは、使用するたびに洗う
- ●生種が残りやすい隅々はていねいに洗う → うまくできません。
- 、生種が残っていると雑菌が繁殖して腐敗し、次の生種おこしが




### パンケースに湯を少し入れる

羽根の穴の中に付いた生地をふやかす。



外れにくい場合は、 羽根をひねりながら 引っ張る。



はずした羽根とパンケースを スポンジで洗う

穴に詰まった生地は、 割りばしや竹串などで 取り除く。



●パンケースに水を入れたまま放置したり、パンケースごと水に つけたままにしないでください。

(腐食したり、羽根取り付け軸が回らなくなることがあります。

#### 生種容器・ふた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う

**つ**よくすすぐ

#### 雑菌が繁殖して腐敗してしまった場合

- 薄めた台所用塩素系漂白剤につける。
- 2よくすすぐ。






### よく絞ったふきんでふく

ふき終わったイースト容器は、自然乾燥させる。 庫内に粉などがたまったときは、掃除機やハンドクリーナーなどで 吸い取る。

- ●水洗いしないでください。 (故障の原因になります。)
- ◆ベンジン・シンナーを使わないでください。 (表面を傷付けます。)
- ◆イースト容器は空ぶきしないでください。 (静電気が起こり、ドライイーストが残りやすくなります。)





#### こんなときは

**キー操作ができない** → 電源プラグが抜けていませんか?

→ 電源プラグを差し込んでください。

動かない (ねらない)

- ●「ソフト食パン」コースの工程はねかしか ら始まるため最初は動きません。
- → 故障ではありません。

ドライイーストが 落ちない

- ▶ ドライイーストは、自動的に投入されます。 また、そのタイミングはコースや室温により 異なります。
  - 「ソフト食パン ロースは2回に分けて投 入されます。

→ 故障ではありません。

ブザーが8回鳴り 庫内高温を 表示する

- ●連続使用で、庫内が高温(40 以上) になっていませんか?
- ふたを開けて、
- 庫内を充分冷やしてください。
- ●焼き上がり直後で、1時間程度かかります。

途中停電を 表示している

- ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は自動的に運転を続けます(パンのできばえは悪くなることがあります。)
- 誤って電源プラグを抜いてもすぐに差し込むと、「途中停電」と判断して運転を続けます。

途中で運転が止まり 現在時刻を表示して 🔷 いる

- ●調理中に約10分を超える停電があったり、 誤ってキーを押し、運転を中止してしまっ 🔶 を利用していただけます。 たためです。
  - 生地の状態で止まっているなら生地 (喧P.61)

ブザーが6回鳴り 予約誤りを 表示する

- タイマーセットできない時刻に 合わせていませんか?
- 取消キーを押してから、 次の時間内で合わせてください。
- ●「ソフト食パン」●「フランスパン」 5時間10分~13時間後 7時間10分~13時間後 ●「食パン」 ●「天然酵母食パン」 4時間10分~13時間後 7時間10分~13時間後

タイマーをスタート させたがすぐに動き → 出す(ねりだす)

- ドライイーストを使う「食パン」・「フラン スパン」コースでは、最初のねり工程だけ 

  故障ではありません。 をタイマースタート直後に行います。

タイマーで合わせた 時刻に焼き上がらない

- ●表示の現在時刻がずれていませんか?
- 現在時刻を合わせ直してください。 (@P.14)

使用中やタイマー中、 音がする

- 生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき ●「グワングワン」...モーターが回る音
- ●「パタパタ」…生地が打たれる音 ドライイーストがパンケースに投入されるとき ●「ガチャンガチャン」…開閉弁の音
- 異常ではありません。

◆その他、キー操作や表示などが「おかしいな?」と思ったら いったん取消キーを押してから操作しなおしてください。

#### こんなときは

#### 原因

現在時刻表示が

- ●薄い、消えた
- くるう
- リチウム電池の寿命(約2年)です。

#### 電池を交換してください。

交換するまでの間も、タイマーを使う たびに現在時刻を合わせ直してタイマ ーセットすると、お使いいただけます。 異物などが入らないように、電池ホ ルダ-は取り付けておいてください。

#### リチウム電池の交換は

ナショナル製品取扱店で電池をお求めください。

- ●電池の種類:コイン形リチウム電池(1個)
- 番: CR2354

〔推 奨 品: Panasonicリチウムコイン電池 CR2354P〕

● 希望小売価格:300円 「税別・2001年2月現在1

電池を交換するときは、必ず電源プラグを差し込んで 行ってください。


プラグを外したままで行うと、電池の寿命が短くなります。 (リチウム電池の取り付け方© P.14)

#### リチウム電池の外し方

● 電池ホルダーをしっかり持ち、ホルダー 上部を手前側に、電池の上部を向こう側 に倒すようにすると外れる。

ホルダーの上部





#### パンケースの底から 生地がもれる

- ご使用に伴い、パンケースの排出口から 少量の生地が出てきます。 これは、回転部の中に入った生地が 回転を妨げないように排出されている
- ためで、異常ではありません。
- 羽根取り付け軸が回るか確認し てください。 ●回る場合はそのままお使いいただ
- 回らない場合は主軸受けを交換し
- てください。
- → 羽根を付け忘れていませんか?

っていませんか?

- 羽根をきっちり取り付けてください。
- 粉の状態で残り 態になっていませんか? 焼けていない
- 材料の全体量が多過ぎたり、かたい材 料がひっかかって、羽根が回らない状


● 羽根取り付け軸がかたくて回らなくな


- モーターに負担がかかると保護装置 が働き、途中で回転が止まります。
- ●保護装置は、約30分後に自動的に 復帰します。
- 主軸受けを交換してください。 (ねりやガス抜きができません。)

#### 主軸受けの交換は

ナショナル製品取扱店にご相談ください。

- ●部 品 名:主軸受け(完成)
- ●部 品 番号: ADA29A108
- 希望小売価格: 1,300円 「税別・2001年2月現在]





故障かなっ

### 写真はドライイーストの食パンでの失敗例です。 コースなどにより、写真と異なることがあります。

### こんなときは

膨らみが足りない (例)



#### ここが原因

パンがうまく焼けないとき

	粉	<ul><li>●強力粉を使っていますか?</li><li>●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?</li></ul>
ソフト	砂糖	●少な過ぎませんか?
食ソ	水	●少な過ぎませんか?
パント	ドライ イースト	<ul><li>● 予備発酵のいらないものを使っていますか?</li><li>● イースト容器に入れていますか?</li><li>● 少な過ぎませんか?</li><li>● 発酵力が弱くなっていませんか?</li></ul>
食パン食パン	室温約30 以上のとき	● 約5 の冷水を使い、水量は790mIに減らしていますか? タイマーを使う場合は、粉なども冷やしておくことをおすすめ します。

	2h	粉	<ul><li>●強力粉を使っていますか?</li><li>●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?</li></ul>
	食パン早焼き	砂糖	●少な過ぎませんか?
	食品	水	<ul><li>●少な過ぎませんか?</li><li>●常に約5 の冷水を使っていますか?</li></ul>
	ン	ドライ イースト	<ul><li>● 予備発酵のいらないものを使っていますか?</li><li>● イースト容器に入れていますか?</li><li>● 少な過ぎませんか?</li><li>● 発酵力が弱くなっていませんか?</li></ul>
火	早焼	室温約30 以上のとき	● 食パンの配合で焼く場合は水量は190mIに減らしていますか?
	去		

	粉	●国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?
フランスパン	水	<ul><li>●少な過ぎませんか?</li><li>●常に約5 の冷水を使っていますか?</li></ul>
フラン	ドライ イースト	<ul><li>予備発酵のいらないものを使っていますか?</li><li>イースト容器に入れていますか?</li><li>少な過ぎませんか?</li><li>発酵力が弱くなっていませんか?</li></ul>
スパ	室温約25 以上のとき	●水量は200mlに減らしていますか?
ら	● 室温約30 以	从上では、できばえが悪くなりおすすめできません。

●「食パン早焼き」コースで焼くと、「食パン」コースより低めになります。

		粉	<ul><li>● 強力粉を使っていますか?</li><li>● 国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?</li></ul>
		砂糖	● 少な過ぎませんか?
	食パン食パン	水	● 少な過ぎませんか?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		生種おこし	<ul><li>「ホシノ天然酵母パン種(元種で生種をおこしていますか?</li><li> 元種の量や水の温度・量は合っていますか?</li></ul>
1		生種	<ul><li>・パンケースに入れていますか?</li><li>・かき混ぜてから計量していますか?</li><li>・少な過ぎませんか?</li><li>・発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて☞ P.43)</li></ul>
1		室温約25 以上のとき	<ul><li>● 約5 の冷水を使っていますか?</li><li>タイマーを使う場合は、粉なども冷やしておくことをおすすめします。</li></ul>
			、上では、できばえが悪くなりおすすめできません。 おいは、ドライイーストの食パンより低めになることがあります。

● 羽根取り付け軸がかたくなりはじめると、ねりやガス抜きが不足してパンが膨らまなくなってきます。 主軸受けを交換してください。(☞P.55)

#### こんなときは

#### 日によって膨らみ方 や形が違う

パンの膨らみが足り



●表面がでこぼこして いたり、上部がいび つな形をしている

#### ここが原因

- パンづくりは、とてもデリケートです。 いつもと同じように焼いていても、下記のような理由で膨らみ方や形に差ができます。 (特にパンの高さは、室温や、材料の種類・質に大きく影響されます。)
  - 夏場など室温が高いとき
    - 温 | ▼夏塚はC至畑が同いこと ●運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)
    - たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき
  - ●保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイ ストを使ったとき

このとき、パンの高さは3cm程度 ↓ 3cm程度

低くなることがあります。 室温と材料の悪い条件が重なると、 さらに低くなります。

、低いときの目安としては、パンケース、 の高さくらいになることがあります。

●室温が高いときに長時間のタイマーを使うと、約5 の冷水を使う効果が小さくなるため、 さらに低くなります。

#### 膨らまずに全体が白く ダンゴ状になっている (例)



ドライイースト または

- ◆入れ忘れていませんか?
- 発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて☞ P.43)



- 羽根を付け忘れると、膨らみません。
- ●途中で停電すると、パンがうまく焼けないことがあります。

#### 底がべちゃついたり側 面が大きくへこんでいる (例)



● 焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか?

#### 周囲に粉が残っている

粉	●多過ぎませんか?
冰	●少な過ぎませんか?

### 膨らみ過ぎている



- 多過ぎませんか? 粉 ● パン専用小麦粉を使っていませんか?
- ドライイースト または
- 多過ぎませんか? 指定どおりの量でも膨らみ過ぎる場合は、ドライイースト(生種)か砂 糖を1/4~1/2量減らしてみてください。
- ●標高が1,000mを超える地域では、膨らみ過ぎることがあります。

#### ポイント

コース ●間違えないようにしてください。

材料


- ●正確に計量してください。
- ●古いもの(賞味期限切れなど)は使わないようにしてください。


食材を 加えるとき

●野菜・干しぶどう・チョコレート・果汁などの食材を加えたパンは、 各メニューのポイントに従ってください。

# パン作りのQ&A

### 材料について






パンの膨らみ方に差ができます。 日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。



パン専用小麦粉で パンを作りたいので すが?



バターやスキムミルクの代表が クの代わりに他の材 料が使えますか?

▎お使いいただけます。


の世いいににいる。。 バターには、マーガリン・ショートニングなど固形の油脂を 同量でお使いください。

スキムミルクは、大スプーン1が牛乳,70ml相当です。 牛乳を使う場合は水を減らし、牛乳と水の合計量を各メ ニューの水量にしてください。



一般の"パン作りの 本"の分量で作れな いでしょうか?

、「パンの本」は、このホームベーカリーの調理工程に合わ | ハンの本」は、このホームハーカッーの神理工作にロック せた分量にしているので、違った分量で作るとうまくでき ないことがあります。



- (1)生地を作るコースで。
- ② 小麦粉容量は「パンの本」に合わせ、水を少し多めに。 をお守りいただき、トライしてみてください。

材料を半分にしても、「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツく なり過ぎるなど、ホームベーカリーの調理工程と合わな いため、半斤のパンはできません。

世永表 ( 使えますか? 自家製の天然酵母は

すか?

半斤のパンも作れま



発酵力が不安定になりがちでうまくできません。 比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。



元種や生種の保存方 (人) 法は?



高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。 賞味期限までに使ってください。

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。 1週間以内で使い切ってください。

(冷凍・常温保存はしないでください。発酵力がなくなります。)



天然酵母のコースで パンミックスが使え ますか?

グルテンについて

グルテンは、小麦粉に水を入れてねることによ

って、小麦粉の中のたんぱく質が結合した物

です。これらのグルテンは、パン用酵母の活

動によって発生する炭酸ガスを包み込んで膨

食パンミックス・食パンスイートミックスがお使いいた だけます。(ドライイーストは使いません。)

● 食パンミックス…天然酵母「食パン」コース・ 天然酵母「ぶどうパン コース

● 食パンスイートミックス...天然酵母「食パン」コース

パンミックス1袋に対し、生種(大スプーン2)・水(170ml)を入れてください。

#### MEMO

グルテンはゴム風船のようなもの

- ●良い生地はグルテンが薄い膜状に広がり、炭酸ガス、 をしっかり包み込んでいます。
- ●悪い生地はグルテンが厚い膜状で、炭酸ガスを包み 込めずに破れてしまいます。



生種(大スプーン2)

170ml

パンミックス

### パンのできばえについて


食パンが角形に焼き 上がらないのは なぜ?

れ、パンの組織を作ります。



ホームベーカリーで焼けるパンは、釜のびした山形パンです。 「釜のび」とは、焼き上げるときに生地が膨張して上に 伸びることです。

材料の質、特に小麦粉の場合は、銘柄などによりグル テンの量が多少異なり パンの膨らみに差ができる ことがあります。



食パンの焼き色が濃 く、外皮がかたいよう に思うのですが?



当社のパンは、歯ごたえがある香ばしいパンに焼き上がるように しています。

焼き色は、砂糖の量を減らすとやや薄くなります。外皮は、人肌程度に冷 ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。 皮がやわらかく、薄めに焼き上げたいときは、「ソフト食パン」コースを ご利用ください。

スパンは 天然酵母で焼いた食

ドライイーストで焼い た食パンとできばえ が少し違うように思 うのですが?



天然酵母食パンはドライイースト食パンと次の点が違います。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- 特有の風味。 皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸 味と甘味がある。
- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げ時のにおいは、ドライイーストで焼くと「イースト臭」が し、天然酵母で焼くと「ヨーグルトのような発酵臭」がします。



フランスパンを焼く と、焼き上がりのアツ アツ感をあまり感じな いのですが?



フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前 

プランス. ポイントは? フランスパンを焼く



フランスパンは、小麦粉と塩を基本にしたシンプルなパンです。 そのため、できばえは室温や材料の温度・質・量などに影響されます。 フランスパンを焼くときのポイント(©FP.25)を必ずお守りください。



# パン作りのQ&A(続き)


#### パンや生地の扱いについて

パンがうまく切れないのですが?



焼き上がり直後は切りにくいため、少しおいてから切ります

切るときはパンをねかし、パン切り包丁を前後に動かし て切ってください。





#### 食パン

スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍するとおいしくい ただけます。

おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。

#### バターロール


成形、発酵させたものをバットに並べてラップをかけ て冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。

焼くときは、30~35 で解凍してからドリ・ルを塗っ


急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間を 約5分間長めにします。



平たくのばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。









発酵が長過ぎると生地がたれてしまい、ベタッとした仕上がりになります。発酵時間は、パンの種類などによります が、一般には、膨らんだ生地の横を指先で軽く押さえ、ゆ っくり戻るようなら発酵完了です。

> バターロールなどは巻き方が緩いと、発酵中に横に広が りやすくなるので、手前に引っぱりながらしっかり巻いて ください。



クロワッサンが うまくできないの ですが...?



包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。生地 ▲ を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込んでくだ

特に室温が高いときは、バターが溶けやすいため 長めに冷やしてください。



### こんなとき 材料を入れ忘れた!コースをまちがえた!失敗生地の利用法

材料を入れ忘れて スタートしてしまった 5?






生種以外は、下記の時間内に入れることができます。

ただし、最初のねり工程で材料が混ざり不足になるため、パンがうま くできないことがあります。

入れ忘れた材料	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース
バター 砂糖	ドライイーストが投入されるまでにパンケースに入れる。 ●「ピザ」コース1分以内 ●他のコース20分以内	最初のねりで混ざるように、10分以内に入れる。
スキムミルク 塩	本体のふたの開け方をで きるだけ少なくして、 ドライイーストがこぼれな いようにご注意を。	
ドライイースト または 生 種	ドライイーストが投入されるまでにイースト容器に入れる。 ●「ピザ」コース1分以内 ●他のコース20分以内	最初の「ねり」で充分混ぜて発酵させるため、 途中で入れてもうまくできません。








スタート直後なら、再スタートできます。

取消キーを長めに押して中止し、正しいコースに合わせ直してスタート させてください。

ただし、ソフト食パン」を焼きたい場合は、コースをまちがえると最初 の工程が違うためやり直しができません。

「食パンコース」で焼いてください。



- (例) 途中で誤って取り 消してしまった。
- (例) 約10分を超える 停電があったらし く、生地のままで 焼けていない。 など...

ドーナツやピザなどに利用していただけます。 ▲ どの工程で止まっているかを確認して次のようにします。


#### ドライイーストを使うコースの場合

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- →「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツやピザに!
- ●ドライイーストが投入され、イースト容器に残っていないとき
- →そのまま生地を取り出して、ドーナツやピザに!

#### 天然酵母を使うコースの場合

→そのまま生地を取り出してドーナツに!





# 保証とアフターサービス(ょくお読 みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」(☞P.54)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連	ご連絡いただきたい内容						
品	名	ホームベーカリー					
品	番	SD-BT102					
お買い上げ	日	年 月 日					
故障の状	況	できるだけ具体的に					

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187** 

FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「大地・東江平日が本下にカスニ しがたりませので、まこれにはデフスノギナリ

#### ナショナル/パナソニック <u>修理ご相</u>談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地			近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>雷</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	☎(0166)31-6151		(函館流通卸センター内) <b>公</b> (0138)48-6631	大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ■ (0.70) 0.70 0.045
	東北	地	X		<b>1</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
	<b>क</b> (017)739-9712		<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	               	<b>吞</b> (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 ☎(086)292-1162
<b>尘</b> 丰	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町		<b>2</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石丁	<b>雷</b> (019)639-5120	伸馬	字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		<b>2</b> (082)295-5011
		<u> </u>	Δ (0243/34-1301)	出雲	出雲市渡橋町416	ЩП	字鋳銭司団地北447-23
		<b>多</b> 地		    浜田	<b>否</b> (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		<b>1</b> (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>2</b> (043)208-6011		<b>T</b> (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	<b>否</b> (027)352-1109 水戸市柳河町309-2		<b>2</b> (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	
<b>~</b> /#	☎(029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>☎</b> (055)222-5171	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
ノくは	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>吞</b> (048)728-8960		<b>2</b> (045)847-9720			111	
	(0+0/120 0000	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>☎</b> (025)286-0171	福岡	<b>九</b> 州 春日市春日公園3丁目48	地能木	熊本市健軍本町12-3
	-1		)		<b>2</b> (092)593-9036		<b>2</b> (096)367-6067
石川	中 部 石川県石川郡野々市町	地 <sub>夕士层</sub>	名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125
μ/п	福荷3丁目80 <b>☎</b> (076)294-2683		8-10 (052)819-0225	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<b>否</b> (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		<b>2</b> (095)830-1658		<b>2</b> (099)250-5657
<del>2</del> □ ++	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112	は色	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>☎</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
	<b>2</b> (0776)54-5606	収早	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		_ (333.733 3.101
長野	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2 <b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	X
	<b>T</b> (054)287-9000	二里 	☆ (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207
l		1	J	l .			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

# 仕樣

電源		交流100 V 50-60 Hz共用	温度過昇防	止装置	温度ヒューズ
	ヒーター	370 W		幅	25.0 cm
消費電力	モーター	75 W(50 Hz)	大きさ(約)	奥 行	29.5 cm
		70 W(60 Hz)		高さ	33.0 cm
質	量(約)	5.9 kg	コード	長さ	1.2 m

●電源プラグを差し込んだだけの消費電力は、約0.95Wです。

	ドライイーストメニュー	天然酵母メニュー				
	ソフト食パン 食 パ ン 小麦粉 280 g	食 パ ン - 小麦粉 300 g				
容量	フランスパン   パータが 200 g 食パン早焼き	パン生地 - 小麦粉 300 g				
	パ ン 生 地 / 小麦粉 280 g	生種おこし - ホシノ天然酵母 50 g パン種(元種)				
予約タイマー	ソフト食パン 食 パ ン 13時間後まで フランスパン	食 パ ン - 10時間後まで				
	上記以外のコースには予	約タイマーが使えません。				

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱く なる。
- ■コードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止の ため、必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番		SD-BT102	
おぼえのため 記入されると	販売店名					お客	子様 こ	道相談窓	
便利です		<b>1</b>	) -			<b>T</b> (	)	-	